



## DESCRIPTION Français

- A Couvercle de protection  
B Grille avec cône  
C Versouse  
D Bloc moteur

### CONSEILS DE SECURITE / RECOMMANDATIONS

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégradera le fabricant de toute responsabilité.

L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.  
Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé (voir liste dans le livret Service). Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser pour le nettoyer.

Ne mettez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.  
Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie, ni notre responsabilité.

Ne pas utiliser mettre l'appareil près d'une plaque chauffante ou près d'une flamme (gazinière).

Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :  
\* S'il est tombé par terre  
\* S'il est défectueux ou incomplet

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon  
Ne laissez pas pendre le cordon depuis le point de travail

Cet appareil n'est pas un jouet, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance à la portée des enfants, ne jouez pas avec l'appareil.

## MISE EN MARCHÉ

Avant la première utilisation, lavez les pièces qui seront en contact avec les aliments.

Mettez en place la verseuse (C), la grille avec cône (B) sur le bloc moteur (D) comme indiqué sur le dessin.

Coupez un agrume en deux et pressez doucement chaque moitié sur le cône. Vous récupérez ainsi le jus dans la verseuse (C).

Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.

## NETTOYAGE

Après avoir déballé votre appareil et avant son premier fonctionnement, nettoyez l'ensemble des pièces.

Nettoyez le bloc moteur (D) avec un linge humide.

Toutes les autres pièces (couvercle de protection (A), grille avec cône (B), verseuse (C) peuvent être lavées sous le robinet ou au lave-vaisselle (panier supérieur).

Après utilisation, nettoyez immédiatement les différentes pièces sous le robinet ou au lave-vaisselle afin que la pulpe n'y reste pas collée.

N'utilisez jamais d'eau de Javel ou d'éponge abrasive.

## PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE

Participons à la protection de l'environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

## BESCHRIJVING Nederlands

Beschermdeksel  
Rooster met perskegel  
Scherkkan  
Motorblok

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN / AANBEVELINGEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als het apparaat niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, vervalt onze aansprakelijkheid.

Dit apparaat is geen speelgoed. Laat het niet zonder toezicht binnen handbereik van kinderen of personen, die zich niet bewust zijn van de gevaren van dit apparaat.

Controleer of de netspanning van dit apparaat - te vinden op het typeplaatje - overeenkomt met de netspanning bij u thuis; ook bij een verkeerde aansluiting komt de garantie te vervallen.

Sluit het apparaat aan op een goedgestoptcontact, zonder hierbij andere apparaten aan te sluiten (bijv. door middel van adapters) op hetzelfde stopcontact om overbelasting te voorkomen.

Heeft u dit apparaat in een ander land gekocht dan in het land waar u het gaat gebruiken, laat het dan vóór gebruik nakijken door een erkend servicecentrum. De normen kunnen per land verschillen.

Gebruik het apparaat niet als het snoer en/of de stekker beschadigd is/zijn. Ook wanneer het gevallen en/of incompleet is, moet - om elk gevaar te voorkomen - het apparaat nagekeken en/of vervangen worden door een erkend reparateur of servicecentrum (zie adreslijst in serviceboekje).

Repareer/demonteer het apparaat nooit zelf; laat dit altijd doen door een erkend reparateur en/of servicecentrum (zie adreslijst in serviceboekje).

Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer het apparaat niet meer gebruikt en/of schoongemaakt wordt.

Let op bij het uithalen van de stekker uit het stopcontact, dat uw vingers de penen van de stekker niet aanraken om elektrische schokken te voorkomen.

Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Laat het snoer niet loshangen langs het werkblad of boven een warmtebron.

Dompel het apparaat, het snoer en/of de stekker nooit onder in water of enige andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet dicht bij een verwarmingsplaat of andere hete oppervlakken.

Gebruik uitsluitend accessoires en reserve-onderdelen van de fabrikant die specifiek geschikt zijn voor uw apparaat.

Laat het apparaat nooit langer dan 10 minuten onafgebroken werken.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag in geen geval voor professionele doeleinden worden gebruikt, waarvoor noch onze garantie noch onze aansprakelijkheid van toepassing zullen zijn.

Dit apparaat komt overeen met de technische voorschriften en de van toepassing zijnde normen.

## IN WERKING ZETTEN

Maak de onderdelen die in contact zullen komen met etenswaren voor het eerste gebruik schoon.

Zet de scherkan (C) op de rooster met de perskegel (B) op het motorblok (D) zoals aangegeven op de tekening.

Sij een citrusvrucht in tweeën en druk zachties elke helft op de perskegel uit. Zo vangt u het sap op in de scherkan (C).

## SCHOONMAKEN

Maak alle onderdelen schoon nadat u uw apparaat hebt uitgekapt en voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

Maak het motorblok (D) schoon met een vochtige doek.

Alle andere onderdelen (beschermdeksel (A), rooster met perskegel (B), scherkan (C)) kunnen onder de kraan of in de vaatwasmachine (bovenste vak) schoongemaakt worden.

Na gebruik reinigt u de verschillende onderdelen onder de kraan of in de vaatwasmachine zodat restvuilresten er niet aan blijven kleven.

Gebruik nooit bleekmiddel, een schuurspoort of een schurend schoonmaakmiddel om beschadiging van de onderdelen te voorkomen.

## ENDE LEVENSDUUR VAN UW ELEKTR(ON)ISCH APPARAAT

Wees vriendelijk voor het milieu !

I u uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

## DESCRIPTION English

A Protective lid  
B Sieve with cone  
C Jug  
D Motor unit

## SAFETYINSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS

Carefully read the instructions leaflet before first using your appliance: the manufacturer may not be held responsible for any incorrect use of the appliance.

Young children and handicapped persons should only use the appliance under close supervision by a responsible person.

Do not use your appliance if the power supply cord or plug is damaged. For safety reasons, have them replaced by an authorised service centre (see list in the service handbook).

Disconnect your appliance soon as you have finished using it so as to clean it.

Do not put the appliance, the plug or the power supply cord in water or any other liquid.

Check that your appliance's power supply rating corresponds to your mains electrical supply.

Any error in connection will cancel the terms of your warranty.

Do not run the citrus press for more than 10 minutes without interruption. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

Do not use the appliance near a hot plate or a flame (cooker)

A household appliance must not be used:  
\* If it has been dropped  
\* If it is damaged or incomplete

Never pull the power cord to disconnect the appliance.

Do not let the power cord hang down from the work surface.

This appliance is not a toy. Never leave it unattended where there are children around.

Coupez un agrume en deux et pressez doucement chaque moitié sur le cône. Vous récupérez ainsi le jus dans la verseuse (C).

Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.

## START-UP

Before first use, wash the parts that will come into contact with food. Fit the jug (C) and the sieve with cone (B) on the motor unit (D) as shown in the drawing.

Put a citrus fruit in two and press each half down gently onto the cone. You will then collect the juice in the jug (C).

Never run the citrus press for more than 10 minutes without interruption.

## CLEANING

Remove the appliance from its packing and then clean all the parts before first using it.

Clean the motor unit (D) with a moist cloth.

All the other parts (protective lid (A), sieve with cone (B) and jug (C) can be washed under the tap or in the dishwasher (top basket).

Clean the various parts under the tap or in the dishwasher immediately after use to prevent the pulp remaining stuck to them.

Use your bleach of a scouring pad.

Over time the strong coloured natural juices from food such as carrots and beetroot may stain some of the plastic parts of your appliance - this is normal and may be cleaned straight after use by either soaking the parts affected in mild bleach (non abrasive) or by wiping over the affected parts using a soft cloth dipped in cooking oil.

## ELECTRICAL ELECTRONIC PRODUCT AT END OF SERVICE LIFE

Environment protection first !

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Ein nicht durch die Bedienungsanleitung vorgegebener Gebrauch entbindet Tefal von jeglicher Verantwortung.

Überprüfen Sie, dass die Anschlussspannung Ihres Gerätes mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Benutzen Sie das Gerät, das Netztafel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder auf feuchten/oder nassem Oberflächen.

Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät darf von Kindern oder Personen mit einer Behinderung, die eine sichere Verwendung unmöglich macht, nur unter Aufsicht verwendet werden.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, vor jeder Reinigung und beim Einsetzen und Entnehmen der Zubehöreile den Netzstecker.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es gefallen ist, sichtbare Schäden hat oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Servicestelle (Adressliste siehe).

Falls das Netztafel oder der Netzstecker beschädigt sind, benutzen Sie das Gerät nicht. Um jede Gefährdung zu vermeiden, müssen Sie diese durch eine autorisierte Servicestelle ersetzen lassen.

Jeder Eingriff, der über Reinigung und normale Pflege hinausgeht, muss durch eine autorisierte Servicestelle durchgeführt werden.

Lassen Sie das Netztafel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängen (Stoßgefahr!).

Das Netztafel darf niemals in die Nähe oder Kontakt mit den rotierenden Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten kommen. Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Netztafel aus der Steckdose.

Benutzen Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Ersatzteile von TEFAL, die zu diesem Gerät gehören.

Lassen Sie lange Haare, Schals usw. während des Betriebes nicht über das Gerät hängen.

Benutzen Sie die Zitruspresse niemals länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder der Netzstecker in der Steckdose ist, insbesondere wenn kleine Kinder in der Nähe sind.

Schließen Sie kein anderes Gerät mittels Doppelstecker oder Stecksteile an dasselbe Steckdose an, um eine Überlastung der Netzleitung und mögliche Unfälle zu vermeiden.

## REINIGUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie die Einzelteile Ihres Gerätes (A) (B), (C) sorgfältig mit warmem Wasser und etwas flüssigem Spülmittel. Den Motorblock mit einem Schwammwisch abwischen. Keine Scheuerschwämme benutzen.

## BEDIENUNG DES GERÄTES

Bringen Sie die Saftkanne (C), das Sieb mit dem Presskegel (B) wie auf der Zeichnung angegeben auf dem Motorblock (D) an.

Schneiden Sie eine Zitrusfrucht in zwei Hälften und drücken Sie jede Hälfte sanft auf den Presskegel. So fangen Sie den Saft in der Kanne (C) auf.

Lassen Sie die Zitruspresse niemals länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung laufen.

## REINIGUNG

Reinigen Sie den Motorblock (D) mit einem feuchten Tuch.

Alle anderen Teile (Schutzdeckel (A), Sieb mit Presskegel (B), Saftkanne (C)) können unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine (oberer Korb) gereinigt werden.

Reinigen Sie die verschiedenen Teile sofort nach der Benutzung, damit das Fruchtfleisch nicht festklebt.

Verwenden Sie niemals Chlorreiniger oder einen Scheuerschwamm

## ENTSORGUNG DES GERÄTS

Schützen Sie die Umwelt!

Ihr Gerät enthält wertvolle, wiederverwertbare Rohstoffe.

Bitte geben Sie Ihr Gerät zum Entsorgen nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof).

## DESCRIZIONE Italiano

A Coperchio di protezione  
B Griglia con cono  
C Recipiente graduato  
D Blocco motore

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA/ RACCOMANDAZIONI

Al primo utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni: si declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle stesse.

L'apparecchio non deve essere utilizzato senza assistenza o sorveglianza da parte di bambini o persone disabili.

Qualora il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati, non utilizzare l'apparecchio. Per evitare qualsiasi pericolo, occorre far obbligatoriamente sostituire da un centro assistenza autorizzato (vedi l'elenco nell'opuscolo Service).

Disinserire l'apparecchio dopo l'uso e prima di procedere alla pulizia.

Non immergere mai l'apparecchio, la spina o il cavo di alimentazione nell'acqua o in qualsiasi altro liquido.

Verificare che il viaggio dell'impianto elettrico utilizzato corrisponda a quello indicato sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio.

Non far mai funzionare lo spremiagrumi ininterrottamente per più di 10 minuti.

Out a citrus fruit in two and press each half down gently onto the cone. You will then collect the juice in the jug (C).

Never run the citrus press for more than 10 minutes without interruption.

Clean the motor unit (D) with a moist cloth.

All the other parts (protective lid (A), sieve with cone (B) and jug (C) can be washed under the tap or in the dishwasher (top basket).

Clean the various parts under the tap or in the dishwasher immediately after use to prevent the pulp remaining stuck to them.

Use your bleach of a scouring pad.

Over time the strong coloured natural juices from food such as carrots and beetroot may stain some of the plastic parts of your appliance - this is normal and may be cleaned straight after use by either soaking the parts affected in mild bleach (non abrasive) or by wiping over the affected parts using a soft cloth dipped in cooking oil.

## MESSA IN FUNZIONE

Al primo utilizzo, lavare i componenti che saranno a contatto con gli alimenti. Posizionare il recipiente (C) e la griglia con il cono (B) sul blocco motore (D) come indicato in figura.

Tagliare un agrume a metà e spremere delicatamente ogni metà sul cono. Il succo verrà raccolto nel recipiente (C).

Non far mai funzionare lo spremiagrumi ininterrottamente per più di 10 minuti.

## PULIZIA

Dopo aver aperto l'imballaggio, al momento del primo utilizzo, pulire tutti i componenti.

Pulire il blocco motore (D) con un panno umido.

Uniti gli altri componenti (coperchio di protezione (A), griglia con cono (B), recipiente graduato (C) possono essere lavati sotto il rubinetto o in lavastoviglie (cestello superiore).

Dopo l'uso, pulire immediatamente i diversi componenti sotto il rubinetto o in lavastoviglie affinché la polpa non vi aderisca.

Non utilizzare mai candeggina o spugne abrasive.

## ELETTRODOMESTICO O APPARECCHIO ELETTRONICO A FINE VITA

Partecipiamo alla protezione dell'ambiente !

Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.

Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD / RECOMENDACIONES

Lea atentamente el modo de empleo antes de la primera utilización de su aparato: una utilización, no conforme con el modo de empleo liberará al fabricante de cualquier responsabilidad.

Nunca desconecte el aparato tirando del cable de alimentación o el enchufe de la toma de corriente.

Todas las otras piezas (tapa de protección (A), rejilla con cono (B), jarra (C)) pueden ser lavadas con agua corriente o en la máquina de lavar loza (tabulero superior).

Después de cada utilización, limpie inmediatamente las diferentes piezas con agua de tina o en la lavavajillas para que no se pegue la pulpa a las mismas.

Nunca haga el funcionar el exprimidor durante más de 10 minutos sin interrupción.

Verifique que la tensión de alimentación de su aparato corresponde efectivamente a la de su instalación eléctrica.

Nunca haga funcionar el exprimidor durante más de 10 minutos sin interrupción.

Todo error de conexión anula la garantía.

El aparato ha sido diseñado para un uso doméstico, en ningún caso debe ser objeto de una utilización profesional para la que no comprometemos nuestra garantía ni nuestra responsabilidad.

No utilizar el aparato cerca de una hornilla o cerca de una llama (cocina de gas).

Un aparato electrodoméstico no debe utilizarse:  
\* Si se ha caído al piso  
\* Si está deteriorado o incompleto

Nunca desconecte el aparato tirando del cable de alimentación o el enchufe de la toma de corriente.

No deje suspendido el cable desde la superficie de trabajo.

Este aparato no es un juguete, nunca deje el aparato sin supervisión cerca de los niños, no juegue con el aparato.

## PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Antes de la primera utilización, lave las piezas que estarán en contacto con los alimentos.

Instale el vaso de protección (C), la rejilla con cono (B) en el bloque motor (D) como se indica en el dibujo.

Corte un cítrico en dos y empuje suavemente cada mitad sobre el cono. Así recuperará el zumo en el vaso (C).

Nunca haga el funcionar el exprimidor durante más de 10 minutos sin interrupción.

## LIMPIEZA

Después de haber desmontado su aparato y antes de su primer funcionamiento, limpie todas las piezas.

Reinicie el bloque motor (D) con un paño húmedo.

Todas las otras piezas (tapa de protección (A), rejilla con cono (B), vertedor (C)) pueden lavarse bajo el grifo o en el lavavajillas (cesto superior).

Después de utilización, limpie de inmediato las diferentes piezas bajo el grifo o en el lavavajillas para que no se pegue la pulpa a las mismas.

Nunca utilice nunca lejía ni esponja abrasiva.

## APARATO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO EN FIN DE VIDA

Participe en la conservación del medio ambiente !

Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

Entregue al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

## DESCRIZÃO Português

A Tampa de protecção  
B Grelha com cono  
C Jarra  
D Bloco do motor

## CONSELHOS DE SEGURANÇA/ RECOMENDAÇÕES

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez: uma utilização que não esteja em conformidade com as instruções liberta o fabricante de qualquer responsabilidade.

Nunca desconecte o aparelho funcionando sem vigilância especialmente na presença de crianças ou de pessoas deficientes.

Não utilize o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem de alguma forma danificados. Por forma a evitar qualquer perigo, faça-o substituir, o obrigatoriamente, por um Serviço de Assistência Técnica autorizado (ver a lista no Serviço Após Venda). - Desligue o aparelho após cada utilização e antes de proceder à uma limpeza.

Não coloque o aparelho, a tomada ou o cabo eléctrico dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Verifique se a voltagem da rede eléctrica é compatível com aquela indicada na placa sináptica do aparelho.

Nunca coloque o espremedor de cítricos a funcionar durante mais de 10 minutos sem interrupção.

Qualquer erro de ligação anula a garantia.

O produto foi concebido apenas para uma utilização doméstica. Qualquer utilização profissional anula a garantia e liberta o fabricante de qualquer responsabilidade.

Não utilize o aparelho perto de uma placa eléctrica ou de uma chama (fogão a gás).

Qualquer electrodoméstico não deve ser utilizado se:  
\* tiver caído no chão,  
\* se estiver danificado ou incompleto.

Nunca des